

**Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta.  
Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.**

Pakettiin kuuluu yksi vapaasti seisova wc-korottaja täysin käyttövalmiina.  
Tuotteen ympäriltä tarvitsee ainoastaan poistaa pakkausmateriaalit.  
Et tarvitse työkaluja asentaessasi korottajaa. Wc-korottaja sopii useimpiin wc-istuin malleihin.

### Asennuohjeet:

1. Säädä wc-korottaja toivotulle korkeudelle.  
Tarkista, että korkeudensäädön pikalukitusklipsit ovat tiukasti paikoillaan.
2. Aseta korottaja wc-istuimen päälle.  
Tarkista, että korottaja on tukevasti paikoillaan.  
Tasausjalalla voidaan säätää vakautta kaltevalla pinnalla.
3. Wc-korottaja on käyttövalmis.

### Varaosaluettelo:

1	Ämpäri	326105
2	Kansi	V326110S-1
3	Rengas	V326110S-2
4	Roiskesuoja	V326100-3
5	Jalkasarja	337591
6	Kumitulppa	337593
7	Pikalukko	337595



## KÄYTTÖOHJE WC-KOROTTAJA VAPAASTI SEISOVA VUOKKO 326110S